

Avvertenza: le fasi del montaggio seguono esattamente quelle del manuale che è compreso nei pacchi della fornitura. La numerazione corrisponde alla stessa sequenza del manuale quadrilingue.

Nell'imballaggio troverete il manuale illustrato (libretto DIN A4) con il testo in 4 lingue (tedesco, francese,..) e con LE FOTO. Le istruzioni italiane fanno sempre riferimento al manuale, vanno quindi consultati contemporaneamente.

"StoreMax 190"

Istruzioni di montaggio

ATTENZIONE:

- Non montare lo StoreMax in giornate di vento
- Indossare sempre guanti da lavoro per il montaggio e la pulizia
- Alcune parti in lamiera possono avere spigoli taglienti - pericolo di lesioni!
- Non dimenticare l'ancoraggio antitempesta!
- Il materiale di fissaggio adatto per l'ancoraggio (viti + tasselli) si trova nel pacchetto della minuteria
- La serranda in alluminio deve essere assolutamente protetta dalla grandine.

INDICAZIONI PER IL MONTAGGIO:

- Per alcune fasi di assemblaggio vi servirà un aiutante
- Le seguenti istruzioni di montaggio fanno riferimento all'assemblaggio dello "StoreMax 190" in grigio quarzo. Le istruzioni di montaggio sono valide anche per altri colori standard e tutti i colori speciali
- L'elenco dei pezzi si trova a pagina 14 e 15
- I dadi devono essere serrati a fondo soltanto alla fine del montaggio!

PULIZIA E MANUTENZIONE:

- Lubrificare la serratura una volta all'anno
- Non usare il prodotto per conservare sostanze chimiche!
- Pulire e lubrificare la guida della serranda una volta all'anno!

ATTENZIONE: Non dimenticare di ancorare in modo adeguato il vostro "StoreMax 190" con le viti e i tasselli in dotazione. Pericolo in caso di raffiche di vento!!!

Panoramica dei pezzi

Pannello pavimento
Parete laterale sinistra e destra
Pareti posteriori (in 3 parti)
Profilo di rinforzo
Serranda anteriore
Serranda superiore (con serratura)
Fermo a molla, tampone in gomma, bloccaggio, rullo di rinvio e distanziali

Fasi di assemblaggio

1. Montaggio della parete posteriore: Appoggiare il pannello del pavimento su una superficie piana.

Inserire la parete posteriore sinistra nel profilo a U del lato posteriore del pannello pavimento. Assicurarsi che il posizionamento della parete posteriore sia corretto: Lato interno = lato grigio chiaro, la fessura (vedere foto) deve trovarsi in alto e all'esterno. Fissare la parete posteriore al pannello del pavimento con una vite autofilettante corta in inox. Inserire anche la parete posteriore destra verticalmente nel profilo a U del pannello pavimento.

Le due pareti posteriori ora vengono collegate lungo le mezze scanalature (vedere dettaglio "C") a mezza altezza usando una vite/rondella/dado (rondella e dado rivolti verso l'interno); non serrare ancora il dado. Ora fissare le due pareti posteriori al profilo a pavimento usando le viti autofilettanti corte in inox (complessivamente 4, vedere frecce)

Dettaglio "A"

2. Montaggio delle pareti laterali: Inserire la parete laterale destra nel profilo a U del lato destro del

pannello pavimento. (Attenzione: la parete laterale destra si riconosce dal fatto che la molla a freno per la serranda è posizionata davanti; vedere freccia). Collegare la parete laterale destra provvisoriamente (come in figura) con la parete posteriore usando il pezzo in plastica nera (=ausilio per il montaggio, che in seguito servirà come distanziale per il pannello pavimento/la parete posteriore). Quindi avvitare la parete laterale destra con il pannello pavimento usando 2 viti autofilettanti corte in inox. Allo stesso modo inserire la parete laterale sinistra nel profilo a U del lato sinistro del pannello pavimento.

Quindi fissare questa parete laterale usando l'ausilio al montaggio nero, come in figura. Avvitare anche la parete laterale sinistra con il pannello pavimento usando 2 viti autofilettanti corte in inox. Ora avvitare i profili in alluminio delle pareti laterali destra e sinistra sul lato anteriore con il pannello pavimento usando le viti lunghe in inox.

Allo stesso modo avvitare i profili in alluminio a sinistra e a destra sul lato anteriore con il pannello pavimento usando le viti lunghe in inox; non serrare ancora le viti posteriori!

Infine inserire il pannello piccolo della parete posteriore sulla parete posteriore, come in figura. Non avvitare ancora questo pezzo!

Lato anteriore

Lato posteriore

Molla

Lato anteriore sinistro

Lato anteriore destro

Lato posteriore

3. Montaggio del profilo di rinforzo / montaggio dei distanziali: Prendere il profilo di rinforzo come

in figura, inserirlo nello StoreMax con cautela e avvitarlo alle pareti laterali a sinistra e a destra al fondo (vedere frecce) usando solo una vite/rondella/dado per lato, senza serrare.

Ora girare indietro e verso l'alto il profilo di rinforzo e avvitarlo dietro a destra e a sinistra alla parete posteriore usando una vite/rondella/dado per ciascun lato. In questo modo il profilo di rinforzo è provvisoriamente fissato. Ora avvitare il profilo di rinforzo alle pareti laterali e alla parete posteriore in tutti i punti restanti (vedere frecce – complessivamente 12 punti). Quindi rimuovere dall'angolo destro e sinistro gli ausili al montaggio neri, che ora verranno impiegati come distanziali. A questo scopo inserire i pezzi in plastica nera (distanziali) in basso a sinistra e a destra, come in figura, tra pannello pavimento e parete posteriore vicino alle viti lunghe in inox.

Ora si possono serrare a fondo le viti dei profili in alluminio destro e sinistro, sul retro del pannello pavimento.

4. Montaggio del rullo di rinvio e dei bloccaggi: Fissare il rullo di rinvio al centro, come in figura, sul

lato posteriore del profilo di rinforzo usando 2 viti/rondelle/dadi. Questi dadi si possono già serrare a fondo. Ora staccare dal pannello pavimento il tubo in plastica con la molla all'interno.

Far passare un capo dello spago in nylon bianco attraverso l'apertura centrale del profilo di rinforzo (direttamente sotto al rullo di rinvio) e inserire il tubo in plastica in questa apertura. Infilare il filo in nylon come in figura e far sporgere il capo del filo sul lato posteriore.

Montare i perni di bloccaggio insieme alle piastrine di guida sulla parte anteriore destra e sinistra del profilo di rinforzo usando due viti/rondelle/dadi per lato. Ora serrare tutti i dadi con il cacciavite portabussola M7 in

dotazione e tutte le viti autofilettanti in inox con un cacciavite a croce. Accertarsi che il baule sia appoggiato su una superficie piana!

Schizzo percorso spago
Bloccaggio a destra
Bloccaggio a sinistra

5. Inserimento delle serrande: Appoggiare delicatamente il baule sulla parte frontale. Inserire delicatamente la serranda "anteriore" (= senza serratura !) con il lato esterno rivolto verso l'alto e i tamponi in gomma bianchi rivolti in avanti (vedere foto) nella scanalatura interna della guida dell'arco in alluminio. Accertarsi che i rulli in plastica nera delle lamelle di alluminio siano ben posizionati e non sporgano. Far avanzare piano la serranda e lasciarla scorrere fino al pavimento. Quindi prendere la serranda "superiore" (= con serratura!) e inserirla delicatamente con il lato esterno rivolto verso l'alto e la serratura rivolta in avanti nella scanalatura esterna della guida dell'arco in alluminio. Durante questa procedura fare attenzione a non danneggiare i rulli in plastica delle lamelle. Far avanzare piano la serranda facendo attenzione a non danneggiare la serratura quando raggiunge il pavimento.

Guida inferiore
Serratura
Guida superiore

6. Montaggio dei fermi posteriori: I due fermi a molla vengono inseriti come in figura nella scanalatura interna (=inferiore) della guida e spinti con forza verso il basso fino a battuta. Questo vale allo stesso modo per il lato destro e sinistro. Per bloccare i due fermi avvitarli sul profilo ad arco in alluminio con una vite autofilettante corta in inox per ciascuno. Assicurarsi che le viti siano completamente avvitate. I due fermi in gomma vengono inseriti come in figura nella scanalatura esterna (=superiore) della guida e spinti con forza verso il basso fino a battuta. Anche i fermi in gomma vengono fissati a destra e a sinistra con una vite autofilettante corta in inox per ciascuno. Quindi rimettere in piedi lo "StoreMax 190".

7. Completamento e prova di funzionamento: Ora la serranda è chiusa. Sul lato posteriore infilare lo spago di nylon bianco come in figura nel foro dell'ultima lamella posteriore e formare un nodo a otto stretto nel punto colorato di rosso. Verificare la scorrevolezza delle serrande appoggiando lo StoreMax su una superficie piana. Posizionare lo "StoreMax 190" orizzontalmente e perpendicolarmente rispetto alla superficie di appoggio piana e verificare che le serrande scorrano agevolmente. In dotazione si trova un piccolo barattolo di vasellina per lubrificare le guide. Le guide delle serrande devono essere regolarmente pulite e quindi lubrificate con la vasellina. I fermi a molla sono studiati in modo da ammortizzare le serrande sempre in modo delicato e sicuro per i bambini, facilitando al tempo stesso l'apertura e la chiusura. Se necessario lubrificare l'asta di scorrimento del fermo a molla (sul lato posteriore). Verificare il funzionamento della serratura a cilindro e del perno di bloccaggio. Lubrificare la serratura con un olio fluido almeno una volta all'anno.

8. Non dimenticare di pulire con un panno la guida in plastica della parete laterale destra e sinistra dopo il montaggio e almeno 1 volta all'anno (a seconda della frequenza di utilizzo dello StoreMax) e di lubrificarlo con la vasellina in dotazione. In questo modo le serrande scorreranno sempre facilmente.

ATTENZIONE: Non dimenticare di ancorare in modo adeguato il vostro "StoreMax 190" con le viti e i tasselli in dotazione. Pericolo in caso di raffiche di vento!!!

Schizzo ancoraggio
Vite a testa svasata
Tassello in plastica

Elenco pezzi StoreMax 190

Denominazione

Cod. art.

Pezzi

Dimensioni/mm

Pavimento completo

Molla per coperchio costituita da:

Peso per molla

Molla in inox

Spago

Tubo di protezione in plastica

Parete laterale sinistra completa costituita da:

Parete laterale sinistra

Guida sinistra

Battuta completa di tampone in gomma

Trascinatore sinistro

Molla in inox

Guida di scorrimento in plastica

Guarnizione a spazzola

Parete laterale destra completa costituita da:

Parete laterale destra

Guida destra

Battuta completa di tampone in gomma

Trascinatore destro

Molla in inox

Guida di scorrimento in plastica

Guarnizione a spazzola

Parete posteriore

Pannello piccolo parete posteriore

Serranda per parete anteriore costituita da:

Lamelle serranda

Lamiera della maniglia parete anteriore

Lamiera zoccolatura parete anteriore

Tappo quadrato

Tampone in gomma

Anello di scorrimento in plastica

Vite per pannelli truciolari

Nota sui codici articolo:

argento = X63.....

grigio quarzo = X60.....

grigio scuro metallizzato = X64.....

Denominazione

Cod. art.

Pezzi

Dimensioni/mm

Serranda completa per coperchio costituita da

Lamelle serranda

Anello di scorrimento in plastica diam. 12 mm

Vite per pannello truciolare 5x50 mm

Lamiera completa per serratura costituita da:

Coperchio lamiera per serratura

Bloccaggio completo

Tampone in gomma

Copertura per leva di trasmissione

Serratura con cilindro

Tappo quadrato

Pacchetto minuterie

Cacciavite portabussola con impugnatura

Vite autofilettante in inox, corta

Vite autofilettante in inox, lunga

Vite con testa a calotta piatta

Rondella

Dado

Distanziale

Rullo di rinvio completo

Supporto per perno di bloccaggio

Perno di bloccaggio

Battuta completa di molla

Battuta completa di tampone in gomma

Tassello

Vite a testa svasata

Vasellina

Accessori per lo StoreMax 190

Kit scaffale incl. 2 montanti scaffali (cod. art. 74020)

Ripiano con 8 supporti, utilizzabile anche come scaffale in 2 parti (Cod. art. 75020)